

MISPTOOL

目錄:

簡介	-----1
介面說明	-----2
使用說明	-----3
Q&A	-----4

預先準備:


MISPTOOL.exe

安裝 RacerTechDisplay驅動，版本 V1127 含之後。

簡介:

此工具針對多個設備同時升級進行開發，使用USB連接設備即可，目前同時升級設備數量為4。

介面介紹:



1. 選取檔案的按鈕
2. 開始燒按鈕
3. 燒錄進度條&設備

使用說明:



步驟:

Step 1 連接要燒錄的設備。

Step 2 點擊選取檔案按鈕, 選取要燒錄的軟件。

Step 3 點擊開始按鈕, 進行燒錄。

Q&A:

Q:開始按鈕變紅色，並且沒有開始燒錄，像以下介面。



A:

可能問題

- 1.確認電腦是否安裝驅動及驅動版本。
- 2.驅動沒有識別到設備
- 3.沒有連接設備。
- 4.沒有選擇燒錄軟件。
- 5.其他

若為問題5，請插拔設備，再重新燒錄。