

Руководство пользователя беспроводного сканера штрих-кодов



V9.8.4

Введение

Беспроводной сканер штрих-кодов передает данные на компьютер через приемник. Если сканеру и приемнику необходимо выполнить повторное сопряжение, отсканируйте "Функция сопряжения".

Описание сигналов подсветки

Красный

- ◆ Зарядка: Светится
- ◆ Зарядка завершена: Не светится

Зеленый

- ◆ Редкое мигание: Сканер не подключен к хосту или USB
- ◆ Мигание: Сканер подключен к хосту или USB
- ◆ Частое мигание: Вход в режим сопряжения
- ◆ Единократное мигание: Успешная загрузка данных

Описание звуковых сигналов

- ◆ Длинный и высокий звуковой сигнал: включение
- ◆ Два высоких и низких звуковых сигнала: выключение, код настройки или успешное декодирование
- ◆ Средний и высокий звуковой сигнал: успешное сканирование или сопряжение приемника
- ◆ Три коротких сигнала: Ошибка

Настройка по умолчанию



Примечание: (*) - настройка по умолчанию.

Режим передачи данных



*Моментальный



Автоматическое сохранение

Примечание: Автоматический режим хранения. Данные автоматически сохраняются в сканере при превышении расстояния связи, отсканируйте код "Загрузить все данные", чтобы завершить передачу данных.



Инвентаризация

Примечание: В режиме инвентаризации коды будут автоматически сохранены в сканере. Если данные необходимо просмотреть или загрузить, отсканируйте код "Загрузить все данные".



Загрузить все данные



Очистить все данные

Примечание: Очистка всех данных может быть эффективной в режиме инвентаризации и автоматическом режиме хранения.



Отображение сохраненных данных

Тип интерфейса USB



*USB-HID



USB-COM

Примечание: Будет изменен как тип интерфейса сканера, так и приемника.

Название с камеры: BarCode Bluetooth HID

Настройка беспроводной связи



*2. 4G



Bluetooth



Bluetooth COM

Примечание: Отсканируйте код bluetooth. Когда сканер будет восстановлен, для режима Bluetooth отсканируйте код еще раз.

Скорость передачи Bluetooth HID



Быстро



*Средне



медленно

IOS показывать /скрывать клавиатуру (в режиме Bluetooth)



Показать или скрыть

☑ Функция сопряжения



Примечание: Отсканируйте этот код, сканер перейдет в режим автоматического сопряжения на 1 минуту, затем снова вставьте приемник. При успешном сопряжении будет звуковой сигнал.



Bluetooth HID Сопряжение

Для настройки сопряжения по Bluetooth выполните поиск по устройству Bluetooth

☑ Отображение заряда батареи



Отображение емкости батареи

Примечание: Отображение в процентах

☑ Настройки звука



Выкл



*Громко



Средне



Тихо



MCU с сигнал



*3 вук сенсора

☑ Спящий режим

Время перехода в режим сна:



Немедленный сон



10 сек



30 сек



1 мин



2 мин



* 5 мин



10 мин



30 мин

☑ Настройка языка



*USA



Germany



France



Italy



Canada



Spain



Brazil



Sweden



Portugal



Belgium



Turkey-F



Turkey-Q



Универсальный язык

☑ Ограничитель



Нет



*CR



LF



TAB



CR/LF

☑ Версия прошивки



Версия программного обеспечения